


Netzteil
Mains Unit
Bloc secteur
Alimentatore



Spannungen bei 9V Batteriespannung gemessen gegen Grund, Rundfunk-Werte ohne Signal.

MW UKW

VOLTAGE MEASURED AGAINST GROUND AT 9V BATTERY VOLTAGE, RADIO VALUES MEASURED WITHOUT SIGNAL.

☐ MW ☐ FM

 BEI STELLUNG WIEDERGABE
IN PLAYBACK POSITION

 BEI STELLUNG AUFNAHME
IN RECORDING POSITION

C: 821, 822, 801, 802, 803, 823, 824, 826, 805, 806, 825, 804.


R: 801, 802, 803, 824, 804, 805, 806, 807, 821, 822, 811, 808, 809, 823,

GRUNDIG

RR 640/621/720


22601 250180 Ni F

Tonbandteil
Tape recorder unit
Partie magnetophone
Sezione registratore



Änderungen vorbehalten!
ALTERATIONS RESERVED!
MODIFICATIONS-RESERVEES!
CON RISERVA DI MODIFICA!

C:	171,	177,	176,	172,	276,	272,	173,	273,	174,	274,	175	101,	113,	102,	202,	112	123,	204,	105,	206	108,	209,	109,	228,	210,	226,	110,	111,	228,	128,	119		
R:	278,	178,	171,	172,	176,	180	271	116,	173,	175,	275,	177	204,	201,	101	103,	102,	121,	122,	108,	110,	110,	210,	126,	228,	142,	241,	119,	226,	219,			
	181,				179,	276,	276,	174,	274,	273,						202,	222,	203	101,	123,	106,	109,	224,	208	213,	113,	125,	112,	124,	128,	129,	229,	126,
					279,	280,										223,	221,	205,							227,	225,							

Amplific. BF

206, 207, 7,	108, 208,	209, 12, 8,	109, 215,	228, 210, 116,	226, 216, 228,	110, 111, 211,	228, 128,	19,	120, 124,	177, 217,	121	122	127	118
	111, 113, 125, 213,	112, 124, 227, 225, 221	128, 228, 242,	129, 229, 125,	142, 241, 119, 226, 219,	130, 115, 230, 215, 214, 141, 143, 243, 138,	136, 117, 138, 137, 140, 217,						116	134, 133

C :	C 301, C 303, C 409	C 302, C 305, C 304, C 404,	C 306, C 406,	C 407, C 408,	C 307, C 308,	C 502, C 509,	C 501, C 503, C 504, C 601, C 603, C 604,	C 505, C 506, C 607, C 507, C 508, C 605, C 608,
R :	R 301,	R 302, R 403, R 303, R 404, R 304, R 421,	R 405, R 305, R 307, R 308, R 321, R 309, R 306, R 408, R 409,	R 310, R 410,	R 311, R 412, R 312, R 411, R 413, R 313,			R 501, R 601,

RR 640/621

HF-ZF-Verstärker

HF-IF-amp.

Ampli. HF-FI

Amplific. AF-FI


RR 7

HF-ZF-V

HF-IF-a

Ampli. H

Amplific



C	15	23	24, 25, 1,	26, 3,	2,	4,	27	6, 16, 17, 7,	18, 19,	8, 28,	9,	20, 29, 30,	10, 21, 31, 11,	22, 33,	40,	34, 12, 13	14, 41	36, 35,	42,	65, 43,	37,	38, 44, 46, 66,	39, 69,	67, 47, 48, 45	72,	52, 68, 49,	61,	50, 51,	62, 53,	54, 55,	70,	71, 64,	56, 57,	58, 59,							
R	16,	22, 70, 71, 72,	22, 23,	69	1,	2,	4,	3,	5,	73,	6,	7, 17, 18,	8,	9, 19,	10, 20, 21	11	67,	12, 13, 24,	14, 15,	33, 32,	34	25,	26,	35,	30, 57, 36,	58,	27,	28, 37, 40,	29, 60,	39, 31,	59, 38,	68, 41,	42,	45, 53, 62, 63,	54,	43, 61,	44, 64,	46, 47, 55,	48,	49, 52, 50, 66, 51,	65, 56,

Amplific. AF-FI